















Quick Start Guide

PD4302 & PD5502 LCD Display

PD4302/5502-Eprel registration number : 2605705/2605708







Do not dispose of your product or battery with your household waste.
 For most up-to-date recycling information, please go to www.agneovo.com/support/recycling
 Werfen Sie das Gerät oder die Batterie nicht in den Hausmüll.
 Die aktuellsten Informationen zum Recycling finden Sie unter www.agneovo.com/support/recycling




Quick Start Guide

PD4302 & PD5502 LCD Display

PD4302/5502 Eprel registration number : 2605705/2605708



内容朝外对折



Front






Note:

Material – Coated post card 120g (銅西卡 120 克)

Printing Color – 彩色雙面印刷

Dimension – 210 x 297mm

對摺方式 – 上下對摺1次



Do not dispose of your product or battery with your household waste. For most up-to-date recycling information, please go to www.agneovo.com/support/recycling.
Werfen Sie das Gerät oder die Batterie nicht in den Hausmüll.
Die aktuellsten Informationen zum Recycling finden Sie unter www.agneovo.com/support/recycling



BACK