

THE DISPLAY CHOICE
OF PROFESSIONALS™

Écran LCD VA4301, VA5501 & VA6501
www.agneovo.com **Manuel de l'utilisateur**

TABLE DES MATIÈRES

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ	1
Avis de la Federal Communications Commission (FCC) (États-Unis uniquement)	1
Déchets d'équipements électriques et électroniques - DEEE	2
PRÉCAUTIONS.....	3
Avertissements à propos de l'installation.....	3
Avertissements à propos de l'utilisation	4
Nettoyage et entretien	4
Notes sur l'écran LCD	5
CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DU PRODUIT	6
1.1 Déballage	6
1.2 Contenu de l'emballage.....	6
1.3 Préparation de l'installation	7
1.4 Installation murale	7
1.4.1 Grille VESA.....	8
1.4.2 Conditions requises pour la ventilation.....	8
1.4.3 Installation du support	9
1.5 Description de l'écran LCD.....	10
1.5.1 Prises d'entrée/sortie.....	10
1.6 Télécommande.....	11
1.6.1 Fonctions générales	11
1.6.2 Installation des piles dans la télécommande	12
1.6.3 Manipulation de la télécommande.....	12
1.6.4 Portée de fonctionnement de la télécommande.....	12
CHAPITRE 2 : FAIRE LES BRANCHEMENTS	13
CHAPITRE 3 : MENU AFFICHÉ À L'ÉCRAN	15
3.1 Structure du menu OSD	15
CHAPITRE 4 : RÉGLAGE DE L'ÉCRAN LCD	16
4.1 Réglages VIDÉO	16
4.2 Paramètres audio	17
4.3 Réglages de configuration.....	18
CHAPITRE 5 : MULTIMÉDIA.....	22
5.1 Vue d'ensemble	22
5.2 Formats supportés	22
5.3 Disque USB Flash pris en charge	23
5.4 Mode de lecture.....	23
5.5 Ordre de lecture des fichiers	23
5.6 Détail de chaque écran	24
5.7 Lecture auto	25
5.8 Réglage de la Lecture auto par programmation.....	25

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE 6 : ANNEXE	26
6.1 Messages d'avertissement.....	26
6.2 Mode d'entrée	27
6.3 Nettoyage	28
6.4 Dépannage.....	29
CHAPITRE 7 : SPÉCIFICATIONS	30
7.1 Spécifications de l'écran.....	30
7.2 Dimensions de l'écran	31

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Avis de la Federal Communications Commission (FCC) (États-Unis uniquement)



Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux limitations pour les appareils numériques de Classe A, conformément à la Section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est exploité dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre un rayonnement de fréquence radio et causer des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas installé ou utilisé conformément au mode d'emploi. L'utilisation de cet appareil dans un environnement résidentiel est susceptible de causer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra corriger les interférences à ses propres frais.



Toutes modifications ou tous changements qui ne sont pas expressément approuvés par le tiers responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

Utilisez seulement un câble protecteur RF fourni avec le moniteur lors de la connexion de ce moniteur à un équipement informatique.

Pour éviter tout dommage pouvant entraîner un incendie ou une électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à une humidité excessive.

CET ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE DE CLASSE A EST CONFORME À TOUTES LES EXIGENCES DE LA RÉGLEMENTATION CANADIENNE DES ÉQUIPEMENTS GÉNÉRANT DES INTERFÉRENCES.

CE



AVERTISSEMENT : Cet équipement est conforme à la classe A de la norme EN55032/CISPR 32. Dans un environnement résidentiel, cet équipement peut causer des interférences radio.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Déchets d'équipements électriques et électroniques - DEEE



La présence de ce symbole sur le produit ou son emballage indique que le produit doit être éliminé séparément de vos autres déchets ménagers. Vous êtes responsable de l'élimination de votre équipement en l'apportant à un point de collecte pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. La collecte et le recyclage séparés de vos déchets d'équipements lors de leur élimination permettront de préserver les ressources naturelles et d'assurer que ce produit est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement. Pour obtenir plus d'informations sur les centres de collecte et de recyclage des appareils mis au rebut, veuillez contacter les autorités locales de votre région, les services de collecte des ordures ménagères ou le magasin dans lequel vous avez acheté ce produit.

Pour les foyers privés dans l'Union européenne. Afin de contribuer à la conservation des ressources naturelles et pour garantir que le produit sera recyclé d'une manière appropriée pour protéger la santé humaine et l'environnement, nous souhaitons attirer votre attention sur les points suivants :

- La poubelle barrée sur l'appareil ou l'emballage extérieur indique que le produit est conforme à la directive européenne WEEE (Appareils électriques et électroniques usagés).
- Jetez toujours les appareils usagés séparément des déchets ménagers.
- Les piles doivent être retirées au préalable et jetées séparément dans un système de collecte approprié.
- Vous êtes responsable de la suppression de vos données personnelles sur les appareils usagés avant leur élimination.
- Les foyers privés peuvent remettre gratuitement leurs anciens appareils.
- Pour obtenir plus d'informations sur les centres de collecte et de recyclage des appareils mis au rebut, veuillez contacter les autorités locales de votre région, les services de collecte des ordures ménagères ou le magasin dans lequel vous avez acheté ce produit.

Turkey RoHS

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ukraine RoHS

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057.

PRÉCAUTIONS



Symboles utilisés dans ce manuel

	Cette icône indique un risque de blessure à l'utilisateur ou de dommage au produit.
	Cette icône indique des instructions importantes d'utilisation et d'entretien.

Notice

- Veuillez lire attentivement ce Manuel de l'utilisateur avant d'utiliser l'écran LCD et gardez-le dans un endroit sûr comme référence.
- Les spécifications du produit et les autres informations contenues dans ce manuel de l'utilisateur sont à titre de référence uniquement. Toutes les informations sont sujettes à modification sans préavis. Le contenu mis à jour peut être téléchargé sur notre site Web : www.agneovo.com.
- Pour protéger vos droits en tant qu'utilisateur, n'enlevez pas les étiquettes qui se trouvent sur l'écran LCD. Vous pourriez annuler la garantie.

Avertissements à propos de l'installation.

- N'installez pas cet écran LCD dans des endroits chauds, par ex. près d'un chauffage, d'une fente de ventilation ou en plein soleil.
- Ne couvrez pas et n'obstruez pas les fentes de ventilation de cet appareil.
- Installez cet écran LCD sur une surface stable. N'installez pas cet écran LCD dans un endroit exposé aux vibrations ou aux chocs.
- Installez cet écran LCD dans un endroit bien aéré.
- N'installez pas cet écran LCD à l'extérieur.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution ou d'endommagement permanent à l'écran, n'exposez pas l'écran à la poussière, une humidité excessive ou la pluie.
- Ne renversez pas des liquides et n'insérez pas des objets à l'intérieur de cet écran LCD ou dans les fentes de ventilation. Cela pourrait causer un incendie, un choc électrique ou endommager l'écran LCD.

PRÉCAUTIONS

Avertissements à propos de l'utilisation

- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec cet écran LCD.
- La prise de courant doit être située près de l'écran LCD pour être facilement accessible.
- Si une rallonge est utilisée avec cet écran LCD, assurez-vous que l'intensité électrique totale des appareils branchés sur la prise de courant ne dépasse pas l'intensité électrique maximale permise.
- Ne laissez rien reposer sur le cordon d'alimentation. N'installez pas cet écran LCD dans un endroit où vous pourriez marcher sur le cordon d'alimentation.
- Si l'écran LCD ne va pas être utilisé pendant une période prolongée, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- Pour débrancher le cordon d'alimentation, tenez et tirez par la fiche. Ne débranchez pas le cordon en tirant dessus, cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.
- Ne touchez pas et ne débranchez pas le cordon d'alimentation avec des mains mouillées.
- Si vous éteignez l'écran en débranchant le cordon d'alimentation, attendez au moins 6 secondes avant de rebrancher le cordon d'alimentation pour l'utiliser.
- Ne pas cogner ni faire tomber l'écran pendant l'utilisation ou le transport.

Nettoyage et entretien

- Afin de protéger votre écran contre les dommages, n'appuyez pas trop fortement sur l'écran LCD. Lorsque vous déplacez l'écran, saisissez-le par son cadre pour le soulever ; ne mettez pas vos mains ni vos doigts sur l'écran LCD pour le soulever.
- Débranchez le moniteur si vous voulez le nettoyer ; utilisez uniquement un chiffon légèrement humide. Vous pouvez aussi vous servir d'un chiffon sec, pour autant que le moniteur soit hors tension. Par contre, n'utilisez jamais de solvants organiques, comme l'alcool et les liquides à base d'ammoniaque, pour nettoyer l'écran.
- Si votre écran venait à être mouillé, essuyez-le dès que possible avec un chiffon sec.
- Si un corps étranger ou de l'eau pénètrent dans l'écran, mettez-le immédiatement hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. Retirez ensuite le corps étranger ou épongez l'eau et envoyez l'écran au centre de maintenance.
- Afin d'assurer les performances optimales de l'écran et pouvoir l'utiliser pendant plus longtemps, il doit se trouver dans un endroit compris dans les plages de température et d'humidité suivantes :
 - ◆ Température : 0-40 °C (32-104 °F)
 - ◆ Humidité : 20-80 % HR



Avertissement :



Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant et contactez un technicien qualifié dans tous les cas suivants :

- ◆ Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé.
- ◆ Si l'écran LCD est tombé ou si le boîtier est endommagé.
- ◆ Si l'écran LCD fume ou qu'il y a une odeur bizarre.

PRÉCAUTIONS

Notes sur l'écran LCD

- Afin de maintenir les performances lumineuses, il est recommandé d'utiliser un faible réglage pour la luminosité.
- A cause de la durée de vie de la lampe, il est normal que la qualité de la luminosité de l'écran LCD baisse après un certain temps.
- Lorsque des images statiques sont affichées pendant des longues périodes, l'image peut rester visible sur l'écran LCD. Cela est appelé une brûlure ou une rétention d'image.
 - ◆ Pour éviter la rétention d'image, suivez les instructions suivantes :
 - Réglez l'écran LCD pour qu'il s'éteigne après quelques minutes d'inactivité.
 - Utilisez un économiseur d'écran avec une image qui bouge ou une image toute blanche.
 - Changez souvent l'image du bureau.
 - Réglez la luminosité de l'écran LCD sur un réglage bas.
 - Éteignez l'écran LCD lorsque vous n'utilisez pas le système.
 - ◆ Ce que vous pouvez faire lorsqu'il y a une rétention d'image sur l'écran LCD :
 - Éteignez l'écran LCD pendant les périodes prolongées d'inutilisation. Cela peut-être des heures ou plusieurs jours.
 - Utilisez un économiseur d'écran pendant les périodes prolongées d'inutilisation.
 - Utilisez une image noire et blanche pendant les périodes prolongées d'inutilisation.
 - ◆ **ANTI-BRÛLURE** : Avant d'éteindre l'appareil ou d'entrer en mode économie d'énergie, l'écran affichera une image blanche et une image noire alternativement pendant 40 ms. Il n'est pas obligatoire que la période de changement de l'image soit strictement 40 ms. 40 ms est juste un objectif et il n'y a pas de problème si la période est parfois plus longue.
- Il y a des millions de micro-transistors dans cet écran LCD. Il est normal que quelques transistors soit endommagés et produisent des points. Ceci est normal et n'indique pas un problème.
- **IMPORTANT** : Utilisez toujours un programme d'économiseur d'écran en mouvement lorsque votre écran n'est pas utilisé. Utilisez toujours une application de rafraîchissement périodique de l'écran si l'appareil affiche un contenu statique fixe. L'affichage sans interruption d'une image statique ou immobile sur une longue période peut engendrer une « rémanence à l'extinction », également appelée « image résiduelle » ou « image fantôme » sur votre écran. C'est un phénomène bien connu de la technologie des écrans LCD. Dans la plupart des cas, cette « rémanence à l'extinction », « image résiduelle » ou « image fantôme » disparaît progressivement une fois l'alimentation éteinte.
- **AVERTISSEMENT** : Les symptômes de « rémanence à l'extinction », d' « image résiduelle » ou d' « image fantôme » les plus graves ne disparaissent pas et ne peuvent pas être réparés. Cela n'est pas non plus couvert par les conditions de votre garantie.

CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DU PRODUIT

1.1 Déballage

- Ce produit est emballé dans un carton qui contient également les accessoires standard.
- Tous les autres accessoires optionnels seront emballés séparément.
- Compte tenu des dimensions et du poids de l'écran, il est recommandé que ce produit soit transporté par deux personnes.
- Après avoir ouvert le carton d'emballage, assurez-vous que les articles inclus sont en bon état et complets.


1.2 Contenu de l'emballage

La boîte devrait contenir les pièces suivantes lorsque vous l'ouvrez ; vérifiez le contenu. Si des pièces manquent ou sont endommagées, contactez immédiatement votre revendeur.

Ecran LCD




Télécommande




Guide de démarrage rapide




Câble HDMI



Cordon d'alimentation



Supports de table



Remarque :



Attention!! Piles non incluses.

- ◆ Aucune pile pour la télécommande n'est incluse.
- ◆ La télécommande nécessite 2 piles AAA.
- ◆ Pour toutes les autres régions, utilisez un cordon électrique qui est conforme à la tension CA de la prise de courant et qui a été approuvée et est conforme aux règlements de sécurité du pays en question (le type H05VV-F, 3G, 0,75mm² doit être utilisé).
- ◆ Nous vous recommandons de préserver la boîte et le matériel d'emballage en cas de besoin d'expédition.
- ◆ Les images servent uniquement de référence. Les éléments fournis peuvent varier.

DESCRIPTION DU PRODUIT

1.3 Préparation de l'installation


- À cause de la forte consommation d'énergie de ce produit, utilisez uniquement le cordon d'alimentation spécialement conçu pour ce produit. Si vous avez besoin d'une rallonge électrique, veuillez contacter votre revendeur.
- Le produit doit être installé sur une surface horizontale pour éviter qu'il ne bascule. La distance entre l'arrière du produit et le mur doit être suffisante pour une bonne ventilation. Évitez d'installer le produit dans une cuisine, une salle de bain ou n'importe quel endroit avec une humidité élevée afin de ne pas réduire la durée de vie des composants électroniques.
- Le produit peut fonctionner normalement jusqu'à une altitude de 3000 m. Dans les installations à des altitudes de plus de 3 000m, certains problèmes peuvent survenir.

1.4 Installation murale


Pour installer ce moniteur sur un mur, vous devrez obtenir un kit de montage mural standard (disponible dans le commerce).

Pour monter au mur l'écran LCD, vissez le support en utilisant les trous VESA à l'arrière de l'écran LCD.

VA4301



VA5501



Avertissement :


- ◆ N'appuyez pas trop fort sur le panneau LCD ou le bord du cadre, car cela peut causer un dysfonctionnement de l'appareil.

Remarque :

- ◆ Évitez que le kit de montage mural bloque les trous de ventilation à l'arrière de l'écran.
- ◆ Attachez l'écran LCD sur un mur assez fort pour supporter le poids.
- ◆ Posez la feuille de protection qui était enveloppée autour du moniteur lorsqu'il était emballé sur une table, sous la surface de l'écran pour ne pas le rayer.
- ◆ Assurez-vous que vous avez bien tous les accessoires dont vous avez besoin pour le montage de ce moniteur (support de montage mural, support de montage au plafond, etc.).
- ◆ Suivez les instructions qui sont fournies avec le kit de montage. Le non-respect des procédures de montage pourrait endommager l'équipement ou causer des blessures à l'utilisateur ou à l'installateur. La garantie du produit ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise installation.

DESCRIPTION DU PRODUIT

VA6501



1.4.1 Grille VESA

Nom du modèle	Grille VESA
VA4301	100(L) x 200(H) mm
VA5501	200(L) x 100(H) mm
VA6501	400(L) x 300(H) mm

⚠️ Attention :

Pour empêcher le moniteur de tomber :


- ◆ Pour une installation murale ou au plafond, nous recommandons d'installer le moniteur avec des supports en métal qui sont vendus séparément. Pour des instructions d'installation plus détaillées, consultez le guide reçu avec le support.
- ◆ Pour réduire les risques de blessures et de dommages résultant d'une chute du moniteur en cas de tremblement de terre ou autre catastrophe naturelle, consultez le fabricant du support pour l'emplacement d'installation.

Remarque :

- ◆ Pour le kit de montage mural, utilisez des vis M6 pour le VA4301 (avec une longueur d'au moins 10 mm de plus que l'épaisseur du support de montage mural), des vis M6 pour le VA5501 (avec une longueur d'au moins 9 mm de plus que l'épaisseur du support de montage mural) et des vis M8 pour le VA6501 (avec une longueur d'au moins 12 mm de plus que l'épaisseur du support de montage mural).

1.4.2 Conditions requises pour la ventilation

Pour permettre à la chaleur de se disperser, laissez un espace entre les objets comme indiqué sur le diagramme ci-dessous.



DESCRIPTION DU PRODUIT


1.4.3 Installation du support

1. Installez le clip de gestion des câbles sur le support de table.
2. Attachez le support de table en bas du moniteur.
3. Installez le support de table avec deux vis situées en bas.
4. Une fois les vis serrées, vous pouvez poser le moniteur sur une surface plane.
5. Alignez le câble d'alimentation et le câble HDMI, puis faites-les passer dans le clip de gestion des câbles.
6. L'installation du support de table est terminée.


①




④




②




⑤



③



⑥




DESCRIPTION DU PRODUIT


1.5 Description de l'écran LCD

1.5.1 Prises d'entrée/sortie


VA4301



VA5501



VA6501



1 ENTRÉE CA

Entrée d'alimentation secteur.

2 RS232

Connecte l'entrée RS232 de l'équipement externe.

3 HDMI 1

Connecte une entrée de signaux HDMI.

4 HDMI 2

Connecte une entrée de signaux HDMI.

5 HDMI 3

Connecte une entrée de signaux HDMI.

6 SORTIE AUDIO/SORTIE LIGNE

Connecte l'entrée de signaux audio analogique (Prise jack audio stéréo 3,5 mm).

7 USB/USB-A


Connecte un port USB 2.0 pour le service et la lecture multimédia.

8 VERROU DE SÉCURITÉ

Utilisé pour la sécurité et la protection contre le vol.

Indicateur d'état de l'alimentation

- S'allume en rouge lorsque l'écran LCD est allumé.
- S'éteint lorsque l'écran LCD est en mode veille (sommeil).
- Clignote en rouge lorsque l'écran LCD est en mode programmation (avec mise hors tension).




Bouton d'alimentation

DESCRIPTION DU PRODUIT

1.6 Télécommande

1.6.1 Fonctions générales



1 [POWER] ALIMENTATION

Allume le moniteur ou le met en mode veille.

2 [PLAY] LECTURE

Contrôle la lecture en mode multimédia.

3 [INPUT] SOURCE

Sélectionnez la source d'entrée.

4 [HOME] ACCUEIL

Ouvre/ferme le menu OSD.

5 [LIST] LISTE

Aucune fonction.

6 Boutons de NAVIGATION [↑] [↓] [←] [→]

Pour naviguer les menus et sélectionner des éléments.

7 [OK] OK

Confirme une entrée ou une sélection.

8 [SETUP] RÉGLAGE

Aucune fonction.

9 [−] [+] Éclairage

Ajustez le rétroéclairage.

10 [RED] [GREEN] [YELLOW] [BLUE] COULEUR

Aucune fonction.

11 [Numéro]

Aucune fonction.

[DÉFINIR ID/ENTRÉE]

Aucune fonction.

12 [FORMAT] FORMAT

Modifie le rapport d'aspect.

13 [RETURN] RETOUR

Retourne au menu précédent ou quitte la fonction précédente.

14 [INFO] INFO

Affiche les informations sur l'écran.

15 [OPTIONS] OPTIONS

Aucune fonction.

16 [−] [+] VOLUME

Règle le niveau du volume.

17 [MUTE] SOURDINE

Allumer/éteindre la fonction Muet.


DESCRIPTION DU PRODUIT

1.6.2 Installation des piles dans la télécommande

La télécommande fonctionne avec deux piles AAA 1,5 V.

Pour installer ou remplacer les piles :

- 1 Poussez et faites glisser le couvercle pour l'ouvrir.
- 2 Alignez les piles en respectant les signes (+) et (-) à l'intérieur du compartiment des piles.
- 3 Remettez le couvercle.




1.6.3 Manipulation de la télécommande

- Évitez de la cogner ou de la secouer.
- Ne laissez pas de l'eau ou tout autre liquide entrer dans la télécommande. Si la télécommande est mouillée, essuyez-la immédiatement.
- Évitez de l'exposer à la chaleur et à la vapeur d'eau.
- N'ouvrez pas le couvercle des piles sauf pour installer des piles.

1.6.4 Portée de fonctionnement de la télécommande

Pointez le haut de la télécommande vers le capteur de télécommande du moniteur (sur le bord gauche ou droite) lorsque vous appuyez sur un bouton.

Lors de l'utilisation de la télécommande, la distance entre la télécommande et le capteur sur l'écran doit être inférieure à 8m/26 pieds, et les angles horizontal et vertical doivent être inférieurs à 30°.



Attention :

Une utilisation incorrecte des piles peut entraîner des fuites ou une explosion. Respectez toujours les instructions suivantes :


- ◆ Insérez les piles AAA en faisant correspondre les signes (+) et (-) des piles avec les signes (+) et (-) dans le compartiment des piles.
- ◆ N'utilisez jamais des piles de différents types.
- ◆ N'utilisez jamais des piles neuves avec des piles usées. Cela réduit la durée de vie des piles et elles peuvent fuir.
- ◆ Enlevez les piles usées immédiatement pour que le liquide des piles ne coule pas dans le compartiment des piles. Ne touchez pas l'acide des piles si elles fuient, cette substance est toxique pour la peau.

Remarque :


- ◆ Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une longue période, retirez les piles.
- ◆ La télécommande peut ne pas fonctionner correctement si le capteur de télécommande de cet écran est exposé à la lumière directe du soleil ou une forte illumination, ou si le chemin du signal de la télécommande est bloqué par un objet.

CHAPITRE 2 : FAIRE LES BRANCHEMENTS

VA4301




VA5501



FAIRE LES BRANCHEMENTS

VA6501




CHAPITRE 3 : MENU AFFICHÉ À L'ÉCRAN

3.1 Structure du menu OSD

Menu principal	Sous-menu	Remarques
1. VIDEO	<ul style="list-style-type: none">• MODE IMAGE• RÉTROÉCLAIRAGE• CONTRASTE• TEMP. COULEUR• RAPPORT L/H• PLAGE D'ENTRÉE HDMI RVB	Voir la page 16.
2. AUDIO	<ul style="list-style-type: none">• TREBLES (AIGUS)• BASS (GRAVES)• BALANCE• HAUT-PARLEUR	Voir la page 17.
3. RÉGLAGES	<ul style="list-style-type: none">• RÉGLAGE DATE/HEURE• PROGRAMMATION• ALINK• MODES HDMI• VEILLE• LECTURE AUTO• LED D'ALIMENTATION• DELAI D'ATTENTE• LANGUE• MISE À JOUR SYSTÈME• VERROUILLAGE BOUTONS DU MONITEUR• VERROUILLAGE TÉLÉCOMMANDE• RÉINITIALISER• INFORMATION	Voir la page 18.

CHAPITRE 4 : RÉGLAGE DE L'ÉCRAN LCD


4.1 Réglages VIDÉO



Élément	Fonction	Plage
MODE IMAGE	Change le mode de couleur de l'écran.	STANDARD VIF DOUX VIDEO
RÉTROÉCLAIRAGE	Ajuste la luminance de l'image de l'écran.	0 à 50
CONTRASTE	Ajuste le degré de différence entre le niveau noir et le niveau blanc. Remarque : Cette option du menu ne sera disponible que si la source d'entrée est D-SUB.	0 à 100
TEMP. DE COULEUR	6500K 7200K 9300K UTILISATEUR ROUGE VERT BLEU	0 à 100 0 à 100 0 à 100
RAPPORT L/H	Ajuste le format de l'image de l'écran.	COMPLÈTE 1:1
PLAGE D'ENTRÉE HDMI RVB	Permet de régler la plage de l'écran et les performances des couleurs.	AUTO COMPLÈTE LIMITÉ

RÉGLAGE DE L'ÉCRAN LCD


4.2 Paramètres audio



Élément	Fonction	Plage
TREBLES (AIGUS)	Ajustez pour augmenter ou réduire le volume des sons aigus.	0 à 31
BASS (GRAVES)	Utilisez pour augmenter ou réduire le volume des sons graves.	0 à 31
BALANCE	Règle la balance de sortie audio vers la gauche ou la droite.	-50 à 50
HAUT- PARLEUR	Active ou désactive le haut-parleur.	DÉSACTIVÉ ACTIVÉ


RÉGLAGE DE L'ÉCRAN LCD

4.3 Réglages de configuration



Élément	Fonction	Plage
RÉGLAGE DATE/HEURE		
ANNÉE : Réglez l'année.		2022 à 2099
MOIS : Réglez le mois.		1 à 12
JOUR : Réglez le jour.		1 à 28, 29, 30, 31
HEURE : Réglez l'heure.		<24 HEURES> 00:00 à 23:59 <12 HEURES> 00:00 à 23:59
AM/PM : Réglez le format de l'heure. Remarque : Cette option n'est pas disponible si FORMAT DE L'HEURE est réglé sur FORMAT 24 HEURES.		AM PM
FORMAT DE L'HEURE : Réglez le format d'affichage de l'heure.		12 HEURES 24 HEURES

RÉGLAGE DE L'ÉCRAN LCD

Élément	Fonction	Plage
PROGRAMMATION	<p>Cette fonction vous permet de saisir jusqu'à 7 intervalles de temps programmés différents pour l'activation du moniteur.</p> <p>Vous pouvez définir :</p> <ul style="list-style-type: none"> La source que le moniteur doit utiliser pour chaque période d'activation programmée. L'heure à laquelle le moniteur doit s'allumer et s'éteindre. Les jours de la semaine lors desquels le moniteur doit s'activer. <p>Remarque :</p> <ul style="list-style-type: none"> Vous devrez régler la date et l'heure dans le menu RÉGLAGE DATE/HEURE avant de pouvoir utiliser cette fonction. Si vous avez modifié l'option RÉGLAGE DATE/HEURE dans le menu CONFIGURATION, vous devrez à nouveau définir ce programme. Dans la fonction Programme OSD, Heure ARRÊT doit être après Heure MARCHE pour qu'elle puisse fonctionner. Si Heure ARRÊT est avant Heure MARCHE, la fonction de Programmation ne pourra pas être activée. 	
	MARCHE/ARRÊT : Active ou désactive le programme.	ACTIVÉ DÉSACTIVÉ
	HEURE MARCHE : Choisissez l'heure d'allumage de l'écran.	<24 HEURES> 00:00 à 23:59 <12 HEURES> 00:00 à 23:59
	HEURE ARRÊT : Choisissez l'heure d'arrêt de l'écran.	<24 HEURES> 00:00 à 23:59 <12 HEURES> 00:00 à 23:59
	MODES RÉPÉTITION : Sélectionnez les jours de la semaine où la tâche planifiée doit s'exécuter.	UNE SEULE FOIS CHAQUE DIM CHAQUE LUN CHAQUE MAR CHAQUE MER CHAQUE JEU CHAQUE VEN CHAQUE SAM

RÉGLAGE DE L'ÉCRAN LCD

Élément	Fonction	Plage
PROGRAMMATION (suite)	ENTRÉE : Pour régler la source d'entrée.	HDMI1 HDMI2 HDMI3 USB
ALINK	Active ou désactive le contrôle de HDMI Consumer Electronics Control. • DÉSACTIVÉ : Désactive la fonction. • AUTO : Le système contrôlera automatiquement l'appareil compatible HDMI-CEC connecté au même état de mise sous tension ou hors tension.	DÉSACTIVÉ AUTO
MODES HDMI	Choisissez comment le contenu affiché doit être traité et décodé pour la source d'entrée HDMI (HDMI 1/HDMI 2/HDMI 3/RÉGLER/ANNULER).	HDMI 1 1.4 2.0 HDMI 2 1.4 2.0 HDMI 3 1.4 2.0 RÉGLER ANNULER
VEILLE	Choisissez si l'écran doit passer automatiquement en mode veille lorsqu'il n'y a aucun signal détecté.	DÉSACTIVÉ ACTIVÉ
LECTURE AUTO	Désactivez la fonction ou définissez le type de fichier à lire automatiquement à partir d'un lecteur flash USB.	DÉSACTIVÉ FILM PHOTO
LED D'ALIMENTATION	Active ou désactive le voyant LED de l'écran.	DÉSACTIVÉ ACTIVÉ
DELAI D'ATTENTE	Réglez la durée d'affichage de VIDÉO/AUDIO/RÉGLAGES.	15 30 45 60
LANGUE	Règle la langue de l'OSD.	ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL 繁體中文 日本語 POLSKI
MISE À JOUR SYSTÈME	Met à jour le firmware du moniteur LCD pour les entretiens.	APPLIQUER ANNULER

RÉGLAGE DE L'ÉCRAN LCD

Élément	Fonction	Plage
VERROUILLAGE BOUTONS DU MONITEUR	<p>Active ou désactive le fonctionnement des boutons du panneau de contrôle de l'écran LCD.</p> <p>Remarque :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour déverrouiller la fonction avec la télécommande, appuyez sur les boutons « OPTIONS », « HAUT », « BAS », « GAUCHE » et « DROITE ». 	DÉVERROUILLÉ VERROUILLER TOUT
VERROUILLAGE TÉLÉCOMMANDE	<p>Active ou désactive certains ou tous les boutons de la télécommande.</p> <ul style="list-style-type: none"> DÉVERROUILLÉ : Déverrouille tous les boutons de la télécommande. VERROUILLER TOUS : Verrouille tous les boutons de la télécommande. VERROUILLER SAUF VOLUME : Verrouille tous les boutons de la télécommande à l'exception du bouton Volume. VERROUILLER SAUF ALIMENTATION : Verrouille tous les boutons de la télécommande à l'exception du bouton Alimentation. <p>Remarque :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour déverrouiller la fonction avec la télécommande, appuyez sur les boutons « OPTIONS », « HAUT », « BAS », « GAUCHE » et « DROITE ». 	DÉVERROUILLÉ VERROUILLER TOUT VERROUILLER SAUF VOLUME VERROUILLER SAUF ALIMENTATION
RÉINITIALISER	Réinitialise tous les réglages sur les valeurs d'usine par défaut.	APPLIQUER ANNULER
INFORMATION	MODE D'ENTRÉE	HDMI1 HDMI2 HDMI3 USB
	RAPPORT L/H	COMPLÈTE 1:1
	MODE IMAGE	STANDARD VIF DOUX VIDEO
	RÉTROÉCLAIRAGE	0 à 50
	VOLUME	0 à 31
	MODÈLE	VAXX01
	VERSION	No. version
	N/S	No. NS
	SIGNAL	[H x V] [kHz] [Hz] AUCUN SIGNAL
	DATE/HEURE	AAAA/MM/JJ Jour de semaine AM / PM Heure
NOMBRE RÉTROÉCLAIRAGE		Heure

CHAPITRE 5 : MULTIMÉDIA

5.1 Vue d'ensemble

- Regardez des fichiers photo, écoutez des fichiers audio et jouez des fichiers vidéo contenus dans la clé USB.
- Avec le mode Lecture manuelle, la fonction BGM est utilisée pour sélectionner le fichier audio lors de la lecture de fichiers photo.

5.2 Formats supportés

- Les types de fichiers suivants sont pris en charge.

Type de contenu	Extensions prises en charge
Photo	jpg, jpeg
Audio	mp3
Film	mp4, ts (mpg *1)

*1: Les formats autres que MP4 et TS ne sont pas décrits dans le manuel de l'utilisateur, ils ne sont donc pas officiellement pris en charge.

- Les spécifications disponibles pour chaque type de contenu sont les suivantes.

Formats de codecs multimédia USB

Type	Format	Codec vidéo	Codec audio
Film	.mp4	H.264, H.265	MPEG-1 Layer2, MPEG-1 Layer3, MPEG-2 Layer3,
	.ts	MPEG2, H.264, H.265	AC3, LPCM, ADPCM, AAC, DD+,HE-AAC
	.mpg	MPEG-1, MPEG-2	
Audio	.mp3		MPEG-1 Layer2, MPEG-1 Layer3, MPEG-2 Layer3
Photo	.jpg/.jpeg		

*2: Les formats autres que MP4 et TS ne sont pas décrits dans le manuel de l'utilisateur, ils ne sont donc pas officiellement pris en charge.

Remarque :

Lorsque le moniteur lit des données à partir d'un périphérique USB, veuillez observer ce qui suit :

- Les formats de fichier ci-dessus peuvent ne pas être lus correctement. Certaines résolutions ou d'autres facteurs peuvent rendre le fichier illisible.
- Certains périphériques de stockage USB peuvent ne pas être compatibles.
- Il peut être impossible de lire certains fichiers en raison du type de données ou de leur taille.
- Le fabricant ne sera pas responsable si un périphérique USB n'est pas pris en charge, ni pour les dommages ou la perte de données sur le périphérique.

MULTIMÉDIA

5.3 Disque USB Flash pris en charge

Système de fichiers	FAT16/32, NTFS
Capacité max.	32GB(FAT32), 2TB(NTFS)
Taille du fichier Mac	4GB(FAT32)
Clé USB cryptée	Non supporté

* Ne supporte pas les dispositifs de mémoire à partitions multiples.

5.4 Mode de lecture

Il y a deux modes de lecture des fichiers : Lecture manuelle et Lecture auto.

Mode	Comment démarrer	Fichiers supportés			Contenu
		Photo	Audio	Film	
Lecture manuelle	Sélectionnez des fichiers ou un dossier pour les lire.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<ul style="list-style-type: none">Lit les fichiers sélectionnés ou tous les fichiers pris en charge dans le dossier actuel.Lit le fichier audio sélectionné comme musique de fond pendant la lecture de photos.

5.5 Ordre de lecture des fichiers

L'ordre de lecture des fichiers sélectionnés en lecture manuelle

Joue les fichiers sélectionnés dans l'ordre choisi.

Si un fichier n'est pas sélectionné, le fichier suivant est lu dans l'ordre.

L'ordre de lecture des dossiers sélectionnés en lecture manuelle

FAT32 : Joue les fichiers parmi les fichiers actuels dans l'ordre de la table d'allocation FAT.

NTFS: Joue les fichiers parmi les fichiers actuels dans l'ordre des noms de fichiers (0-9 et a-z).

S'il y a des fichiers avec le même nom et des extensions différentes, il suivra la priorité ci-dessous.

Type de support	Priorité	
	Haute <--> Basse	
Film	mp4, ts, mpg	

MULTIMÉDIA

5.6 Détail de chaque écran

Écran de sélection du type de contenu



- Sélectionnez le type de contenu à lire.

Élément	Fonction
PHOTO	Ouvre le navigateur de fichiers photo
MUSIQUE	Ouvre le navigateur de fichiers audio
FILM	Ouvre le navigateur de fichiers vidéo

- Les icônes de fonction diffèrent selon le type de contenu.

Fonction	Option	Photo	Audio	Film	Remarque
Lecture	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Pause	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
FB	FB2X, FB4X, FB8X, FB16X	X	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
FF	FF2X, FF4X, FF8X, FF16X	X	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Préc	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Suivant	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Arrêter	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Répéter	Aucun, 1fichier, Tous	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Invalidé et fixé sur « Tous » en mode Lecture automatique.
Répétition A-B	-	X	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Invalidé en mode Lecture auto.
Répétition aléatoire	Activé, Désactivé	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Invalidé en mode Lecture auto.
Musique Activé/ Désactivé	Activé, Désactivé	<input type="radio"/>	X	X	Pour jouer de la musique, placez les fichiers audio dans le dossier des photos.
Intervalle du diaporama	Court 5sec, Moyen 10sec, Long 15sec	<input type="radio"/>	X	X	
Liste de lecture	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Info.	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Rotation 90 degrés vers la droite	-	<input type="radio"/>	X	X	
Rotation 90 degrés vers la gauche	-	<input type="radio"/>	X	X	
Zoom avant	Remplir, X1, X2, X4	<input type="radio"/>	X	X	
Zoom arrière	Remplir, X1, X2, X4	<input type="radio"/>	X	X	
Déplacer vue	-	<input type="radio"/>	X	X	

5.7 Lecture auto

- Il y a 3 types de Lecture auto : en allumant le moniteur, en insérant un dispositif et par programmation.
- Lecture auto en allumant le moniteur

Lit automatiquement les fichiers en fonction des conditions de la fonction Lecture auto lorsque le moniteur s'allume.

* Cependant, vous devez effectuer les réglages de la programmation avant cette lecture automatique lorsque vous allumez le moniteur avec programmation.

Si PROGRAMMATION-ENTRÉE est « LECTURE AUTO1 » ou « LECTURE AUTO2 » et que vous allumez le moniteur avec programmation, effectuez le réglage de la programmation comme expliqué ci-dessus.
 - Lecture automatique en insérant un support

Lit automatiquement les fichiers en fonction des conditions de la fonction Lecture auto lorsque vous insérez un support.
 - Lecture auto par programmation

Lit automatiquement les fichiers en fonction des conditions de la fonction Lecture auto pour l'exécution d'une programmation.
- Limitation et condition de la Lecture auto

Condition	En allumant le moniteur	En insérant un support	Par programmation
Emplacement des fichiers cibles	/root/autoplay	/root/autoplay	/root/autoplay, /root/autoplay1, /root/autoplay2
Liste de lecture	Pas besoin de créer le fichier.	Pas besoin de créer le fichier.	Pas besoin de créer le fichier.
Fichier pris en charge	jpg ou mp4	jpg ou mp4	jpg ou mp4
Nombre de fichiers cibles	Max 30 fichiers	Max 30 fichiers	Max 30 fichiers
Combinaison avec Photo et Film	Impossible	Impossible	Impossible
Règle du nom du fichier cible	par ex.) "001.jpg", "002.jpg", "003.jpg" ... "030.jpg"	par ex.) "001.jpg", "002.jpg", "003.jpg" ... "030.jpg"	par ex.) "001.jpg", "002.jpg", "003.jpg" ... "030.jpg"
Réglage de Lecture auto	ARRÊT/PHOTO/FILM	ARRÊT/PHOTO/FILM	ARRÊT/PHOTO/FILM

5.8 Réglage de la Lecture auto par programmation

Dans les conditions suivantes, la Lecture auto par programmation démarrera.

- Le mode d'entrée de la programmation est réglé sur « USB » ou « LECTURE AUTO1 » ou « LECTURE AUTO2 ».
- L'heure de mise sous tension programmée arrive.
- Une clé USB est insérée.
- Les fichiers cibles à lire existent dans le dossier spécifié sur la clé USB.

Reportez-vous au dossier suivant en réglant PROGRAMMATION-ENTRÉE.

PROGRAMMATION->ENTRÉE	USB	LECTURE AUTO1	LECTURE AUTO2
Dossier référencé	Racine USB/lecture auto	Racine USB/lecture auto1	Racine USB/lecture auto2

Si le réglage de LECTURE AUTO est « PHOTO », le contenu des photos sera lu.

Si le réglage de LECTURE AUTO est « FILM », le contenu des films sera joué.

- La lecture n'est pas automatique si le moniteur s'allume et que les conditions de la programmation ne correspondent pas.

Lorsque le paramètre LECTURE AUTO de l'OSD est « DÉSACTIVÉ » et que PROGRAMMATION-ENTRÉE est « USB » ou « LECTURE AUTO1 » ou « LECTURE AUTO2 », le mode d'entrée passera à USB (mode lecteur multimédia) mais AUCUN contenu ne sera lu.

CHAPITRE 6 : ANNEXE

6.1 Messages d'avertissement

Messages d'avertissement	Cause	Solution
SIGNAL D'ENTRÉE HORS DE PLAGE	La résolution ou la vitesse de rafraîchissement de la carte graphique de l'ordinateur est trop haute.	<ul style="list-style-type: none">Changez la résolution ou la vitesse de rafraîchissement de la carte graphique.
AUCUN SIGNAL	L'écran LCD n'arrive pas à détecter le signal de la source d'entrée.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez si la source d'entrée est ALLUMÉ.Vérifiez si le câble du signal est correctement branché.Vérifiez si les broches de la fiche du câble sont tordues ou endommagées.
VERROUILLAGE BOUTONS DU MONITEUR	L'opération utilisant les boutons du panneau de commande a été verrouillée par l'utilisateur.	<ul style="list-style-type: none">Désactivez la fonction de verrouillage du clavier dans le menu RÉGLAGES > VERROUILLAGE BOUTONS DU MONITEUR. Voir la page 21.
VERROUILLAGE TÉLÉCOMMANDÉ	L'opération utilisant les boutons de la télécommande a été verrouillée par l'utilisateur.	<ul style="list-style-type: none">Désactivez la fonction de verrouillage de la télécommande dans le menu RÉGLAGES > VERROUILLAGE TÉLÉCOMMANDÉ. Voir la page 21.
	Cette boîte de message d'avertissement s'affiche uniquement lorsque le réglage de la fonction menu est modifié pour la première fois.	<ul style="list-style-type: none">Appuyez sur le bouton ACCEPTER pour continuer les modifications du réglage ou appuyez sur le bouton ANNULER pour désactiver les modifications du réglage. <p>Remarque : L'opération peut varier selon les modèles de produit.</p>

ANNEXE

6.2 Mode d'entrée

Signal

	Résolution	Vertical
		Fréquence (Hz)
Vidéo_HDMI	1920 x 1080 P	60
	1280 x 720 P	60
	720 x 480 P	60
	720 x 480 P	60
	640 x 480 P	60
	3840 x 2160 P	30
	3840 x 2160 P	60 (HDMI 2.0)
HDMI_PC	1920 x 1080	60
	1600 x 900	60
	1280 x 720	60
	1280 x 1024	60
	1024 x 768	60
	800 x 600	60
	3840 x 2160	30
	3840 x 2160	60 (HDMI 2.0)

Directives générales :

- La qualité du texte du PC est optimale en mode HD 1080 (1920 x 1080, 60 Hz).
- L'écran de votre moniteur de PC peut être différent selon le fabricant (et votre version de Windows).
- Vérifiez le manuel d'instructions du PC pour plus d'informations sur la connexion de votre PC à un moniteur.
- Si un mode de sélection de la fréquence verticale et horizontale est disponible, sélectionnez 60 Hz (vertical) et 31,5 kHz (horizontal). Dans certains cas, des signaux anormaux (comme des bandes) peuvent apparaître sur l'écran lorsque le PC est éteint (ou si le PC est déconnecté). Si c'est le cas, appuyez sur le bouton **SOURCE** pour ouvrir le mode vidéo. Vérifiez aussi que le PC est connecté.
- Lorsque les signaux synchrones horizontaux semblent irréguliers en mode RVB, vérifiez le mode veille du PC ou les branchements des câbles.
- Le tableau d'affichage des réglages est conforme aux normes IBM/VESA, et est basé sur l'entrée analogique.
- La meilleure synchronisation pour la fréquence verticale de chaque mode est 60 Hz.

ANNEXE

6.3 Nettoyage

Avertissements à propos de l'utilisation du moniteur

- Ne pas mettre vos mains, votre visage ou des objets à proximité des trous de ventilation du moniteur. Le haut du moniteur est généralement très chaud à cause de la température élevée de l'air d'échappement qui sort des trous de ventilation. Des brûlures ou des blessures sont possibles si une des parties du corps est trop proche de ces trous. Poser un objet près du haut du moniteur peut également endommager l'objet, et le moniteur, à cause de la chaleur.
- Veillez à débrancher tous les câbles avant de déplacer le moniteur. Le déplacement du moniteur avec ses câbles branchés peut endommager les câbles et provoquer un incendie ou une électrocution.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale par mesure de précaution avant d'effectuer tout type de nettoyage ou d'entretien.

Instructions de nettoyage du panneau frontal

- Le panneau de l'écran a été spécialement traité. Essuyez délicatement la surface en utilisant uniquement un chiffon de nettoyage ou un chiffon doux, non pelucheux.
- Si la surface devient sale, mouillez un chiffon doux, non pelucheux dans une solution de détergent doux. Essorez le chiffon pour enlever l'excès de liquide. Essuyez la surface de l'écran pour nettoyer la saleté. Puis utilisez un chiffon sec du même type pour l'essuyer.
- Ne pas rayer ou frapper la surface du panneau avec les doigts ou des objets durs de toute nature.
- N'utilisez pas de substances volatiles comme des sprays d'insertion, des solvants ou des diluants.

Instructions de nettoyage du boîtier

- Si le boîtier est sale, essuyez le boîtier avec un chiffon doux et sec.
- Si le boîtier est très sale, mouillez un chiffon non pelucheux dans une solution de détergent doux. Essorez le chiffon pour enlever autant d'eau que possible. Essuyez le boîtier. Utilisez un autre chiffon sec pour essuyer jusqu'à ce que la surface soit sèche.
- Ne laissez pas de l'eau ou du détergent entrer en contact avec la surface de l'écran. Si de l'eau ou de l'humidité pénètre dans l'appareil, cela peut causer des problèmes d'utilisation et poser des risques d'électrocutions.
- Ne pas rayer ou frapper le boîtier avec les doigts ou des objets durs de toute nature.
- N'utilisez pas de substances volatiles comme des sprays d'insertion, des solvants et des diluants pour nettoyer le boîtier.
- Ne placez pas d'objets en caoutchouc ou en PVC quels qu'ils soient près du boîtier pendant des périodes prolongées.

ANNEXE

6.4 Dépannage

Problème	Cause possible	Résolution
Aucune image affichée	<ul style="list-style-type: none"> Le cordon d'alimentation a été débranché. Le bouton d'alimentation à l'arrière du moniteur n'est pas en position Marche. L'entrée sélectionnée n'est pas connectée. Le moniteur est en mode Veille. 	<p>1 Branchez le cordon d'alimentation.</p> <p>2 Vérifiez que le bouton d'alimentation est en position Marche.</p> <p>3 Connectez le type de la source sélectionnée au moniteur.</p>
Interférences affichées sur le moniteur ou interférences sonores	Causées par des appareils électriques à proximité ou des lampes fluorescentes.	Déplacez le moniteur dans un endroit où les interférences sont minimales.
Couleur anormale	Le câble de signal n'est pas correctement branché.	Assurez-vous que le câble de signal est bien branché au dos du moniteur.
L'image est déformée, avec des motifs anormaux	<ul style="list-style-type: none"> Le câble de signal n'est pas correctement branché. Le signal d'entrée n'est pas pris en charge par le moniteur. 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si le câble de signal est correctement branché. Vérifiez la source de signal vidéo pour vous assurer qu'elle est compatible avec le moniteur. Vérifiez ses spécifications avec la section des spécifications du moniteur.
L'image ne remplit pas l'écran entier	La taille de l'image n'est pas réglée correctement.	Appuyez sur le bouton  FORMAT et sélectionnez un format d'image approprié.
Il y a du son mais pas d'image	Câble de la source de signal mal connecté.	Assurez-vous que les entrées vidéo et audio sont toutes connectées.
Il y a une image mais pas de son	<ul style="list-style-type: none"> Câble de la source de signal mal connecté. Le volume est réglé au minimum. La fonction MUET est activée. Aucun haut-parleur externe connecté. 	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que les entrées vidéo et audio sont correctement connectées. Appuyez sur le bouton + ou - pour restaurer le son. Désactivez la fonction MUET avec le bouton . Branchez les haut-parleurs externes et réglez le volume à un niveau approprié.
Certains éléments de l'image ne s'allument pas	Certains pixels de l'écran peuvent ne pas s'allumer.	Cet écran est fabriqué en utilisant une technologie haute précision très avancée : cependant, parfois, certains pixels de l'écran peuvent ne pas s'allumer correctement. Cela est normal.
Des traces d'images restent visibles sur l'écran même lorsque le moniteur est éteint. (Exemples d'images statiques : les logos, les jeux vidéo, les images d'ordinateur, et les images affichées en mode 4:3 normal)	Une image statique a été affichée pendant des périodes de temps prolongées.	Assurez-vous que la fonction ANTI-BRULURE a été activée pour éviter les brûlures de l'écran. Veuillez vous reporter à page 5.

CHAPITRE 7 : SPÉCIFICATIONS


7.1 Spécifications de l'écran

		VA4301	VA5501	VA6501
Panneau	Type d'écran	TFT LCD à rétroéclairage LED (technologie IPS)	TFT LCD à rétroéclairage LED (technologie IPS)	TFT LCD à rétroéclairage LED (technologie IPS)
	Taille de l'écran	42,5"	54,6"	64,5"
	Résolution max.	UHD 3840 x 2160	UHD 3840 x 2160	UHD 3840 x 2160
	Pas de pixels	0,245 mm	0,315 mm	0,372 mm
	Luminosité	350 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²
	Rapport de contraste	1200:1	1200:1	1200:1
	Angle de vue (H/V)	178°/178°	178°/178°	178°/178°
	Couleurs d'affichage	1,07G	1,07G	1,07G
	Temps de réponse	5 ms	5 ms	5 ms
	Traitement de surface	Traitement antireflet (Haze 1%), revêtement dur 3H	Traitement antireflet (Haze 1%), 3H	Traitement anti-éblouissement (Haze 25%), revêtement dur 2H
Fréquence (H/V)	Fréq. H	31 kHz-136 kHz	31 kHz-136 kHz	31 kHz-136 kHz
	Fréq. V	29 Hz-61 Hz	29 Hz-61 Hz	29 Hz-61 Hz
Entrée de signal	HDMI	2.0 x 3	2.0 x 3	2.0 x 3
Contrôle externe	Entrée RS232	D-Sub 9 broches	D-Sub 9 broches	D-Sub 9 broches
Autre connectivité	USB	2.0 x 1 (port de service / lecture multimédia)	2.0 x 1 (port de service / lecture multimédia)	2.0 x 1 (port de service / lecture multimédia)
Audio	Sortie audio	Port audio stéréo (3,5 mm)	Port audio stéréo (3,5 mm)	Port audio stéréo (3,5 mm)
	Haut-parleurs internes	5W x 2	5W x 2	5W x 2
Alimentation	Alimentation	Interne	Interne	Interne
	Besoins énergétiques	100-240V CA, 50/60 Hz	100-240V CA, 50/60 Hz	100-240V CA, 50/60 Hz
	Mode Marche	54W (marche)	80W (Activé)	TBD (Activé)
	Mode Veille	< 0,5W	< 0,5W	< 0,5W
Conditions de fonctionnement	Température	0°C-40°C (32°F-104°F)	0°C-40°C (32°F-104°F)	0°C-40°C (32°F-104°F)
	Humidité	20%-80% (sans condensation)	20%-80% (sans condensation)	20%-80% (sans condensation)
Conditions de stockage	Température	-20°C-60°C (-4°F-140°F)	-20°C-60°C (-4°F-140°F)	-20°C-60°C (-4°F-140°F)
	Humidité	10%-90% (sans condensation)	10%-90% (sans condensation)	10%-90% (sans condensation)
Montage	VESA FPMPMI	Oui (100 x 200 mm)	Oui (200 x 100 mm)	Oui (400 x 300 mm)
Sécurité	Encoche de sécurité Kensington	Oui	Non	Non
Dimensions	Largeur du cadre	1,5 mm (Haut/Gauche/Droite) 19,5 mm (Bas)	1,5 mm (Haut/Gauche/Droite) 21,1 mm (Bas)	1,9 mm (Haut/Gauche/Droite) 20,9 mm (Bas)
	sans la base (L x H x D)	958,4 x 568,5 x 76,7 mm (37,7" x 22,4" x 3,0")	1226,8 x 720,3 x 85,3 mm (48,3" x 28,4" x 3,4")	1446,7 x 842,9 x 91,6 mm (57,0" x 33,2" x 3,6")
	avec la base (L x H x D)	958,4 x 586,7 x 255,8 mm (37,7" x 23,1" x 10,1")	1226,8 x 739,5 x 293,2 mm (48,3" x 29,1" x 11,5")	1446,7 x 863,9 x 293,2 mm (57,0" x 34,0" x 11,5")
	Emballage (L x H x D)	1070 x 650 x 140 mm (42,1" x 25,6" x 5,5")	1360 x 840 x 160 mm (53,5" x 33,1" x 6,3")	1600 x 1005 x 170 mm (63,0" x 39,6" x 6,7")
Poids	sans la base	7,2 kg (15,9 lb)	10,5 kg (23,1 livres)	16,7 kg (36,8 livres)
	avec la base	7,3 kg (16,1 lb)	10,7 kg (23,6 livres)	16,9 kg (37,3 livres)
	Emballage	9,9 kg (21,8 lb)	13,9 kg (30,6 livres)	24,0 kg (52,9 livres)


SPÉCIFICATIONS

7.2 Dimensions de l'écran

VA4301




VA5501



SPÉCIFICATIONS

VA6501



AG Neovo

Company Address: 5F-1, No. 3-1, Park Street, Nangang District, Taipei, 11503, Taiwan.

Copyright © 2025 AG Neovo. All rights reserved.

Numéro d'enregistrement Eprel VA4301/5501/6501 : 2266188/2266189/2266190

VA4310/VA5510/VA6510_UM_V011